



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO TENDA JAMBOREE

Stendere la camera nella posizione desiderata e fissare il catino a terra con gli spilloni inserendoli nelle asole di base.

Comporre i vari gruppi della paleria che devono risultare:

- 2 pali verticali e 1 asta di colmo lungo per la camera.
- 1 palo verticale e 1 asta di colmo corta per la veranda.
- 4 paletti d'angolo.

Montare i 2 pali verticali piegati a metà all'esterno delle porte e posizionare l'asta di colmo lunga inserendone i terminali nei puntali dei pali. Sospendere la camera all'asta di colmo e ai pali verticali tramite ganci e asole di velcro. Sollevare la camera estendendo totalmente i pali verticali, posizionare i quattro paletti d'angolo e completare il montaggio fissando a terra i tiranti in corda laterali.

Collocare l'asta di colmo corta tra il palo anteriore e quello della veranda inserendola nei rispettivi puntali, sistemare il doppio tetto sulla camera infilando gli occhielli nei puntali e tenderlo a terra con gli anelli elastici laterali e il tirante anteriore.

Si raccomanda di evitare eccessive tensioni e di verificare che le cerniere scorrano agevolmente. In caso di pioggia mantenere il doppio tetto come riparo e procedere smontando per prima la camera. Dopo l'uso riporre la tenda pulita ed asciutta.

